

Monterings- och bruksanvisning Lagerstege 300:

För montering av Väggekonsol (300-23) används bult, bricka och mutter. Se bild 1 & 2. OBS! Tänk på att montera Väggekonsolen uppåt som bild 2 & 3 visar.

Montering av Väggekonsol & Väggskena

Borra hålen via konsol in på väggskenan (300-22). (Se bild 4) Tänk på att max avstånd mellan konsoler är 1,5 meter. Montera fast Väggskena med nit eller skruv som bild 5 och 6 visar. För extra stadga för väggskenor med över 1,5 meter mellan konsolerna, monteras med fördel balkkonsol (300-25-01) enligt bild 7-9. Med hjälp av hammare viks plåten runt balken (se bild 8). Montera sedan fast väggekonsolen (se bild 9). Borra och sätt fast väggekonsolen i väggskenan med hjälp av nit eller skruv (se bild 4-6).



